


Cane Minder v2

Installation


1. Hold the Cane Minder behind your cane.

1. Tenir l'accroche-canne Cane Minder sur le dos de la canne.




2. Insert the end on the left into the slot on the right.

2. Insérer le bout de l'aile gauche dans la fente de l'aile droite.




3. Pull and push the end through the slot until it latches at the top.

3. Pousser et tirer le bout de l'aile gauche dans la fente jusqu'à ce que l'encoche du haut se mette en place.



4. Pull the end up, while supporting the bottom of the slot, until it latches.

4. Tirer le bout vers le haut tout en tenant le bas de la fente jusqu'à ce que l'encoche du bas se mette en place.



Note: You may warm the Cane Minder in hot tap water to make it softer for easier installation.

Remarque : Vous pouvez passer l'accroche-canne sous l'eau chaude du robinet pour l'assouplir et faciliter son installation.

Made in Canada
Fabriqué au Canada

Stop your cane from falling to the floor!
Empêchez votre canne de tomber par terre!

Hang it on a table edge

Pendez-la au bord d'une table



Hang it on a hook

Suspendez-la à un crochet



Stand it against the wall

Appuyez-la contre le mur

